

Si tira poi fuori la camera d'aria e la si gonfia.

La si fa ruotare intorno al viso e, quando si sente dell'aria, si segna il punto. Se invece si è a casa, basta immergere la camera d'aria in un secchio d'acqua e dove si vedono delle bolle, lì c'è il buco.

Bisogna poi scartavetrare la zona intorno al buco in modo che il Mastice faccia più effetto.

Messo il Mastice, si fa asciugare per cinque minuti e poi ci si mette sopra la toppa che deve essere pressata per dieci secondi prima di togliere la cartina.



Mettiamo la toppa

La camera d'aria è riparata



Infine bisogna reinserire la camera d'aria con la valvola nel buco e, sempre con le mani, risistemare anche il copertone.

Bisogna poi rimontare la ruota alla bici e quindi gonfiarla.